



Инструкция по настройке ТВ LG

1. Заходим в меню телевизора, выбираем раздел Каналы



2. Выбираем "Автопоиск"



3. Проставляем начальную частоту соответствующую населенному пункту
Нажимаем "Ок"

