



Настройка для ТВ Samsung Модель UE32FH4003W


1. Заходим в настройки в разделе “Антенна” выставляем Кабель




2. Ниже выбираем раздел Автонастройка




3. Выставляем частоты в зависимости от города




4. Нажимаем кнопку Пуск для поиска каналов



5. Выставляем параметры поиска Цифровые напротив раздела Кабель, нажимаем кнопку Далее



6. Режим поиска "Сеть", нажимаем Далее



Далее запустится автоматический поиск каналов